Installation av skrivare.

Börja med att öppna mappen du laddade ned från hemsidan.

Tips: Mappen lägger sig generellt i "Hämtade filer" eller "Nedladdnigar".

Dubbelklicka på filen som heter "**UPDsetup64"** och välj sedan "**Extrahera alla**" (Var noga med att bocka i "**Öppna Mappen**".



Gå in i den nya mappen som visas och dubbelklicka på "UPDsetup64".

Välj "Ja" på frågan om att göra ändringar på datorn.

Klicka sedan på "Godkänn" och därefter "Installation (nätverkssökning)"

Tips: Visas inte skrivaren i listan? Kontrollerar att du är på rätt WiFi/Nätverk.

Välj sedan skrivaren du vill installera.

Namn på utskriftskö	Port	Modell
EPSON WF-C529R Series PCL (192.168.1.225) UPD	192.168.1.225	Baseline

För att byta namn på skrivaren klickar du på "**Information**", exempel (Konica Minolta C250i). Här kan du även välja 1-sidigt och färginställning.

Koncia Minolta C250i Port 192.168.1.114	
Port 192.168.1.114	
192.168.1.114	
Portinställningar	
Modell	
KONICA MINOLTA C250i	\sim
Namn på skrivardrivrutin	
KONICA MINOLTA Universal PCL	\sim
Delningsinställning och delningsnamn. Dela utskriftskön.	
Administratörsinställningar	
✓ 1-sidig:Standard	^
2-sidig:Standard	
2-sidig:Lås	
Autofärg:Stand	~

Klicka sedan på "Nästa" och slutligen på "Installera" sedan är skrivaren redo att användas.